

1. Установить ножки на полку и закрепить с помощью мебельных болтов М6*20.



2. Установить столешницу и закрепить мебельными болтами М6х20 к ножкам, закрепить винтами М4 боковые уголки.



3. Установить устье с трубой и подфиксировать болтами с шестигранной головкой М6х20. Болты не затягивать.



4. Установить фасад с утеплителем и закрепить к столу винтами М4 (винты устанавливаются снизу из под стола).



5. Уложить газобетонные блоки на стол.



6. Уложить керамические поды. Выровнять поды по центру относительно устья.



7. Установить боковину свода.



8. Установить задник задвинув его в паз боковины.





9. Установить вторую боковину.



10. Снять устье, вставить арку немного раздвинув формы. Затем установить устье на место и затянуть болты.



11. Промазать все стыки вермизолом разведенным водой до состояния «манной каши». И установить задник печи.



12. Установить заднюю теплоизоляционную панель.



13. Укрыть керамические формы теплоизоляционным одеялом в 3 слоя.



14. Установить лист внешнего кожуха и закрепить его винтами М4, винты затягивать сверху вниз начиная от центра.



15. Установить керамический фасад начиная снизу и закрепить винтами с имбусовой головкой М6*40. Под головки винтов установить силиконовые кольца.

