

Порядок сборки обвязки «Инклайн», с навесом и боковыми столиками

Необходимые инструменты:

- ключ гаечный 10
- ключ гаечный 13 – 2 шт
- отвертка крестовая

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите опоры (подшвы) к левой и правой боковинам. Приставьте опоры к низу боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, накрутите и затяните болты, проставив шайбы.	Болт М8х20 Шайба 8 Шайба 8 пружинная	6 6 6
2	Прикрепите продольные балки к боковинам. Приставьте торцы продольных балок к боковинам, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, вставьте болты с наружной стороны, накрутите гайки с внутренней стороны и затяните, проставив шайбы. Пружинная шайба устанавливается под гайку.	Болт М8х45 Гайка М8 Шайба 8 Шайба 8 пружинная	12 12 12 12
3	Соберите навес: - положите панели навеса на ровную поверхность; - вставьте продольные швеллера внутрь панелей спереди и сзади, отверстиями под крепление саморезами к панелям; - стяните панели друг с другом крепежом; - прикрепите поперечные балки к продольным швеллерам, при этом поперечные балки должны быть расположены симметрично, а отверстия для крепления к боковинам должны быть смещены ближе к большому отверстию для дымохода; - закрепите панели навеса к продольным балкам с наружной стороны саморезами.	Болт М6х12 Гайка М6 Шайба 6 Шайба 6 пружинная Саморез 4,2х11	11 6 17 11 12
4	Прикрепите навес к боковинам. Приставьте навес поперечными балками к верху боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, накрутите и затяните болты, проставив шайбы. Удобнее прикреплять навес к боковинам, положив их на небольшое возвышение.	Болт М8х20 Шайба 8 Шайба 8 пружинная	4 4 4
5	Прикрепите боковые столики к боковинам. Приставьте столики к перемычкам боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, накрутите и затяните болты, проставив шайбы.	Болт М6х12 Шайба 6	8 8
6	Проверьте затяжку всего крепежа, при необходимости подтяните. Установите собранную обвязку вертикально, на опоры.		
7	Установите печь-мангал в обвязку и закрепите.	Болт М6х12 Шайба 6	4 4
8	Установите дымоход: - заведите дымоход снизу вверх через отверстие в панели навеса, затем опустите дымоход на выходящий дымовой патрубок печи; - прикрепите зонтик к дымоходу саморезами.	Саморез 3,5х11	2
9	Положите нижние полки на продольные балки.		
10	Примите меры для предотвращения опрокидывания установленной конструкции в ветреную погоду - забейте анкеры в опоры.		

